

| | |
|---------------|-------|
| Fecha edición | 04/23 |
| N° Versión | 1 |

Termómetro digital de máxima y mínima A2080643 Manual del usuario



Especificaciones

| | |
|---------------|-------------|
| Rango: | -20 + 50°C |
| Exactitud: | ± 1°C |
| Resolución: | 0.1°C |
| Alimentación: | 2 pilas AAA |

Funcionamiento del instrumento

Quite la cubierta del compartimiento de pilas e introduzca 2 pilas AAA. El termómetro debe ubicarse lejos de la luz solar directa y en un lugar sin corrientes de aire para garantizar una lectura exacta. La lectura mínima indica el nivel más bajo que ha alcanzado la temperatura, y la lectura máxima indica el nivel más alto que ha alcanzado la temperatura. La temperatura actual aparece en el centro del instrumento. Para restaurar las lecturas máximas y mínimas, pulse el botón CLEAR. Para cambiar de °C a °F o viceversa pulse el botón °C/°F.

El presente manual ha sido traducido y revisado por el
Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA
En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado
uso de este instrumento, favor comunicarse con [VETO y CIA LTDA](#).